

POSTUP PRI SNÍMANÍ ČIAROVÝCH KÓDOV

Snímač čiarových kódov SYMBOL LS2208 je plne kompatibilný na snímanie čiarového kódu EAN 128, ktorý je použitý na kartách CME, ktoré Slovenská lekárska komora používa od roku 2008 na snímanie, pripisovanie a evidenciu kreditov za sústavné medicínske vzdelávanie.

Pred začiatkom snímania čiarových kódov z kariet CME odporúčame nasnímať najskôr nasledujúce 4 čiarové kódy (snímajte kódy od najvyššieho postupne po najnižší):

(CRLF, 1030 HEX)



Nastavenie formátu



<DATA><PRIPONA>



Enter



Emuláciu num. klávesnice povoliť

Po nasnímaní týchto 4 čiarových kódov je snímač pripravený na snímanie kariet CME. Následne zapnite na počítači numerickú klávesnicu! Táto sa zapína na notebookoch súčasným stlačením klávesy Fn (umiestnaná vľavo dole na klávesnici) a klávesy NumLock umiestnenej spravidla v pravom hornom rohu klávesnice. Ak nie je klávesa NumLock, použijete namiesto nej F11. Či je numerická klávesnica aktívna alebo nie, signalizuje rozsvietenie kontrolky a v programe MS Excel sa pri zapnutej numerickej klávesnici zobrazia číslice 123.